


OASI Black Edition 2000


NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO




Navodila skrbno shranite za kasnejšo uporabo.




1




2




3




4




5




6




7




11




12



8



9



10

NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO (SI)

Pred uporabo natančno preberite navodila, da se izognete poškodbam in nevarnim situacijam. Vsakršna nepravilna uporaba, ki ni navedena v navodilih za uporabo, lahko povzroči tveganje za požar, električni udar ali poškodbo, s čimer se razveljvi tudi garancija na izdelek.

Garancije ni mogoče uveljaviti za okvare, poslabšanje, izgube, poškodbo ali škodo, ki je nastala zaradi nepravilne uporabe gelnika. Vse veljavne zakonske pravice ostajajo zajamčene. Garancijski pogoji ne morejo izključiti ali spremeniti garancijskih pogojev, ki jih urejajo državni zakoni.

Pred kakršnim koli postopkom uporabe odstranite embalažo in preverite celovitost izdelka. V primeru okvar ali poškodb izdelka ne poskušajte popraviti sami, ampak se obrnite na svojega prodajalca.

Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažo in poskrbite za varovanje okolja z odlaganjem embalaže v skladu z nacionalnimi predpisi za predelavo odpadkov.



1. ZA VARNO UPORABO

- Grelec je namenjen normalni uporabi v vašem domu in ni primeren za uporabo v vozilih
- Napravo lahko uporabljajo otroci stari nad 8 let in ljudje s posebnimi potrebami, če so jima bila pred uporabo razložena pravila za varno uporabo in so sposobni odgovornega ravnanja. Otrokom ni dovoljeno igranje s to napravo. Čiščenje in vzdrževanje otroci lahko upravlja le pod nadzorom odrasle osebe.
- Otrokom mlajšim od 3 let mora biti naprava nedostopna, razen če so pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
- Otroci starosti med 3 in 8 let naj napravo nadzirajo le z vklopom in izklopom, pod pogojem, da je bila naprava postavljena ali montirana v pravilni legi za delovanje, ter so seznanjeni z varno rabi te naprave in pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Otrokom mlajšim od 8 let ni dovoljen priklop, montaža, čiščenje in vzdrževanje naprave.
- **OPOZORILO:** Nekateri deli te naprave se med delovanjem segrejejo na zelo visoko temperaturo in lahko povzročijo opekline. Posebna pozornost je potrebna, kadar je naprava v bližini otrok ali drugih ljudi iz ranljivejših skupin.
- Poskrbite, da je vaša električna napeljava ustrezna navedeni v specifikacijah: 230V - 50Hz.
- Poskrbite, da je grelnik postavljen ali nameščen na varni lokaciji:
 - Odmaknjeni vsaj 2m stran od nevarnih in vnetljivih predmetov
 - Pred grelcem mora biti vsaj 2m prostora
 - Ni nameščen takoj pod ali nad vtičnico
- Grelnika ne uporabljajte v porstorih, v katerih so vnetljivi plini ali med uporabo vnetljivih topil ali lepil v tem prostoru.
- Če je električni kabel poškodovan in potrebuje zamenjavo, tega ne opravite sami! Izdelek poslajte k pooblaščenemu serviserju ali k osebi s potrebnim znanjem za varno zamenjavo električnega kabla.
- Naprava mora vedno biti nameščena tako, da je dostop do vtičnice prost.
- Naprave ne montirajte na površino iz sintetičnih materialov.
- Naprava mora biti montirana vsaj 1,8m nad tlemi.
- **OPOZORILO:** Napravo uporabljajte na vsaj 2m razdalje od tekstila, zaves ali drugih vnetljivih predmetov.

- **OPOZORILO:** Ta naprava nima sistema za nadzor temperature prostora. Grelnika ne uporabljajte v majhnih prostorih, kadar se v njih zadržujejo ljudje, ki prostora ne morejo zapustiti samostojno, razen če so pod stalnim nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Električna inštalacija mora biti vezana preko samostojne električne varovalke, ki ob primeru kratkega stika takoj popolnoma prekine dovod elektrike do naprave
- Izdelek je namenjen samo za zunanjou uporabo.

2. PRED UPORABO

- Pred uporabo na grelnik namestite nosilca.
- Nosilca sta potrebna tako za stensko kot stropno montažo. Za pritrditev uporabite vse 4 vijake M4X8 mm in 4 podložke, priložene k izdelku, kot je navedeno na sliki 1.

3. STENSKA MONTAŽA

- Vedno upoštevajte varnostne razdalje od sten, stropa in tal, ki so navedene na sliki 2. Nikoli ne namestite grelnika manj kot 1,8 m nad tlemi.
- Grelnik pritrdite samo v vodoravni legi, tako da je električni kabel na desni strani grelnika, kot je navedeno na sliki 2.
- Ni dovoljeno montiranje v navpični legi, kakorkoli nagnjeni legi ali vodoravno, tako da je kabel na levi strani, kot je navedeno na sliki 3.
- Izdelek mora biti vedno nameščen pod streho, tako da preprečimo neposredno padanje dežja na grelnik.
- V steno zavrtajte dve 8mm luknji z razmakom 256mm in vanji vstavite priložena plastična stenska vložka, kot je navedeno na sliki 4.
- Pritrdite nosilec na steno z 2 priloženima vijakoma, kot je navedeno na sliki 5, pri tem pazite, da je nosilec pravilno obrnjen.
- Nataknite grelce na nosilec in ga pritrdite z 2 priloženima vijakoma M5X12mm, kot je navedeno na sliki 6.
- Nastavite želeni naklon grelca po vaših potrebah (slika 7) in trdno privijte 2 stranska vijaka.



Po montaži pazite, da se električni kabel ne dotika kovinskih površin grelca in ni nameščen nad grelnikom, kot vidite na sliki 12. V primeru, da se električni kabel dotika kovinskega ohišja, se lahko zaradi visoke temperature poškoduje.

4. MONTAŽA NA STROP

- Vedno upoštevajte varnostne razdalje od stropa, tal in sten, ki so navedena na sliki 8. Nikoli ne namestite grelnika nižje kot 1,8 m nad tlemi.
- Grelnik namestite samo v vodoravni legi in nikoli nagnjeno v katerokoli smer (sliki 9 in 10).
- Grelec obesite na verige ali jeklene vrvi, skozi že obstoječe luknje na zadnji strani ohišja grelca (slika 11).



Po montaži pazite, da se električni kabel ne dotika kovinskih površin grelca in ni nameščen nad grelnikom kot vidite na sliki 12. V primeru, da se električni kabel dotika kovinskega ohišja, se lahko zaradi visoke temperature poškoduje.

5. PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Grelnik spada v 1. razred električnih naprav in zato nujno potrebuje ozemljitev.
- Grelnik mora biti povezan pravilno, po državnih regulativah za električne napeljave.
- V mokrih in vlažnih prostorih, kot so kopalnice in kuhinje, mora biti grelnik priklopljen v vtičnico ali dozo vsaj 25 cm nad tlemi.
- Grelnik mora biti na omrežje priklopljen preko varovalke, namenjene minimalnemu toku 30mA.
- **OPOZORILO: priključni kabel se nikoli ne sme dotikati ohišja grelnika, kot je prikazano na sliki 12.**

6. UPORABA IN DELOVANJE

- Izdelek mora montirati in priklopiti strokovno usposobljena oseba.
- Omrežje mora imeti eno ali več varovalk, da prepričimo pregretje naprave.

7. VZDRŽEVANJE

- Izdelek ne potrebuje posebnega vzdrževanja
- Vsakih 6 mesecev, grelnik obrišite s suho krpo
- Če izdelek potrebuje popravilo, se obrnite na pooblaščenega serviserja
- Ob menjavi električnega kabla, uporabite tip 3x1,00mm² H05V2V2-F HAR. Za zagotavljanje varnosti in prepeprčitev telesnih poškodb ter poškodb naprave, menjavo električnega kabla lahko opravi le strokovno usposobljena oseba in ne končni uporabnik.

Pogoste okvare in napake

Problem	Rešitev
Grelnik se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none">Preverite, da je električni kabel pravilno priklopljen, ter da električna napeljava deluje.
Grelnik sprošča neprijeten vonj	<ul style="list-style-type: none">Ob priklopu novega grelnika je mogoče, da prvih nekaj minut oddaja neprijeten vonj zaradi ostankov snovi, ki se uporabljo pri proizvodnji.Rabljeni grelniki lahko sproščajo neprijeten vonj, če dalj časa niso bili v rabi ali pa so se nahajali v nečistih in onesnaženih prostorih s slabo kvaliteto zraka.

8. PRAVNO OBVESTILO




Varovanje okolja in recikliranje





Prosimo vas, da nam pomagate varovati okolje in embalažo zavrzete skladno z zakonom o ločevanju in recikliraju odpadkov.

Recikliranje starih nedelujočih naprav

Starih naprav ne zavrzite med splošne odpadke, ampak jih predajte na za to namenjena zbirališča odpadkov.





9




10


1




2A




2B




3




A




B




4





A



B





5




15

6




16

7




17

8




18


9A




9B





11





10



12



optional



A

