



ELNUR GABARRON[®]

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABNIŠKI PRIROČNIK

VENTILATOR

MODEL
BELOC



Pred prvo namestitvijo ali uporabo naprave natančno preberite navodila.



Pomembna varnostna navodila in opozorila

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne previdnostne ukrepe za zmanjšanje tveganj povezanih z požari, električnimi udari in napetostmi in telesnimi poškodbami:


- Garancija za ventilator ne krije škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja katerega koli od teh navodil. Navodila je treba shraniti za poznejšo uporabo. Ta navodila shranite in izročite novemu lastniku.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Otroci, stari od 3 let do manj kot 8 let, lahko vklopijo/izklopijo napravo le, če je bila postavljena ali nameščena v predvidenem običajnem delovnem položaju in če so bili nadzorovani ali poučeni o uporabi naprave na varen način ter razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci, stari od 3 let do manj kot 8 let, ne smejo priključiti, upravljati in čistiti naprave ter izvajati uporabniškega vzdrževanja.
- Otroci, mlajši od treh let, naj ne bodo v bližini, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Če izdelek po nesreči zalije voda ali druga tekočina, takoj izklopite stikalo za napajanje ventilatorja in počakajte, da se popolnoma posuši, preden ga ponovno uporabite.
- Ne udarjajte po izdelku, saj lahko ponavljajoče se udarjanje povzroči notranje poškodbe.
- Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga ne shranjujte v vročem in vlažnem prostoru.
- Ventilator lahko razstavi ali popravi le pooblaščen serviser.
- Ventilatorja ne priključite na napetost, ki presega navedeno napetost.
- Stik z drugimi kovinami med polnjenjem ali delovanjem lahko povzroči vročino, zlom ali požar.
- Preprečite uporabo podaljškov. Če se temu ni mogoče izogniti, uporabite dovolj zmogljiv kabel in ga popolnoma odvijte.

- Preprečite stik električnega kabla z ostrimi, vročimi ali premikajočimi se predmeti. Ne ovijte ga okoli ventilatorja in ne navijte ga preveč na tesno.
- Prepričajte se, da je ventilator med uporabo na trdni, ravni in vodoravni površini.
- Delujočega ventilatorja ne puščajte brez nadzora v prostoru.
- Ta naprava ni primerna za uporabo v mokrih ali vlažnih prostorih. Ne postavljajte ga v bližino pipe, kadi, prhe, bazena, umivalnika ali česa podobnega, poskrbite, da ne bo nikoli padel v vodo in da voda ne bo vstopila v napravo. Naprave nikoli ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
- Naprave ne postavljajte na odprto okno z dostopom dežja, ne na mokre površine in preprečite, da bi se na napravo razlila tekočina.
- Nad ventilator ne obešajte ničesar in ga ne uporabljajte v bližini zaves, oblačil ali drugih materialov, ki bi lahko povzročili padec motorja. To lahko povzroči pregrevanje ali požar.
- Poskrbite, da dolgi lasje ne bodo v neposredni bližini glave ventilatorja.
- Poskrbite, da bosta sesalna in izpustna rešetka čisti in brez prahu, okoli ventilatorja pa zagotovite najmanj 30 cm prostega prostora.
- Prepričajte se, da v bližini ventilatorja ni predmetov, ki bi lahko povzročili zibanje celotnega izdelka in predmetov, ki bi preprečevali nihanje ventilacijske glave.
- Skozi zaščitno rešetko nikoli ne vtaknite prsta ali česa drugega v ventilator v delovanju.
- Na ventilator ali vanj ne pršite tekočih sredstev (proti mrčesu, za čiščenje in podobno); to lahko povzroči telesne težave (zlasti pri otrocih!) ali poškoduje ventilator.
- Naprave ne shranjujte ali uporabljajte v bližini kislin, alkalij, olja in drugih snovi, ki lahko povzročijo korozijo.
- Ventilatorja ne uporabljajte pri temperaturah nad 40 °C, v bližini ogrevalnih naprav in v prašnih prostorih.
- Po končanem polnjenju odklopite polnilni kabel.
- Izdelka ne polnite na površini vnetljivih predmetov, kot so preproge in odeje.
- Če izdelka ni mogoče napolniti, poskusite zamenjati polnilno glavo ali polnilni kabel.
- Ne udarjajte po bateriji; baterija se lahko zlomi, segreje in/ali poškoduje osebe in predmete.
- Če ima izdelek med polnjenjem nenormalno visoko temperaturo ali deformacijo, takoj prenehajte s polnjenjem in se obrnite na nas za prodajne storitve.
- Demontaža baterije ali njenih sestavnih delov je prepovedana. To lahko povzroči požar in resno nevarnost eksplozije.

- Če notranja tekočina baterije pride v stik s kožo ali oblačili, jo takoj sperite s čisto vodo, sicer lahko pride do vnetja kože in drugih simptomov.
- Ne udarjajte in ne mečite baterije, sicer bo puščala, se segrela ali zlomila.
- Uporaba ali polnjenje tega ventilatorja je prepovedana na območjih, kjer so prisotni plini, eksplozivni ali vnetljivi predmeti.
- Ventilatorja ne uporabljajte za sušenje oblačil. Ventilatorja ne pokrivajte, ne dotikajte se ga s priključnim kablom ali drugimi predmeti.
- Odvod zraka in dovod zraka sta na voljo za zagotavljanje čim bolj učinkovitega delovanja naprave in tudi za zaščito ventilatorja pred pregrevanjem, zato je nujno, da ju nikoli ne zakrijete.
- Ventilator je treba izklopiti in odklopiti napajanje, preden se izvajajo kakršna koli popravila ali ko ga prenašate z ene lokacije na drugo.
- Napravo je treba uporabljati tako, da se je ne more dotakniti nihče, ki uporablja kad, tuš, bazen ali podobno. Naprave se nikoli ne dotikajte bosih ali z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Če je polnilni kabel poškodovan, ga lahko v izogib nevarnosti zamenjate le z enakim kablom, ki ga je izdelal serviser, priznan s strani proizvajalca.
- Ta naprava je prenosni ventilator. Naprave ne smete pritrditi na steno.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Ventilatorja ne uporabljajte s programatorjem, časovnikom ali katero koli drugo napravo, ki samodejno vklopi ventilator, saj obstaja nevarnost požara, če je ventilator pokrit ali nepravilno nameščen.

NAVODILA IZDELKA

SLIKA IZDELKA





POLNILEC AC/DC



SPECIFIKACIJE

- * Nazivna napetost: DC 12V
- * Poraba energije: 27 W
- * Velikost: 34 cm x 34 cm x 88 cm
- * Teža: 4,3 kg

KONTOLNA PLOŠČA



DELOVANJE


- Odprite embalažo in iz izdelka odstranite embalažni material. Embalažo shranite za morebitno uporabo v prihodnje.
- Sestavite sprednjo rešetko in enoto pritrdite na podstavek (glej stran 7 za podrobnosti).
- Vtikač adapterja za enosmerni tok priključite na priključek za enosmerni tok, ki se nahaja na podstavku ventilatorja.
- Pritisnite gumb za vklop, da vklopite enoto.
- Pritisnite gumb Mode, da izberete želeni način (normalen, način naravnega vetra in način mirovanja). Na nadzorni plošči se prikaže izbrani način.
- Pritisnite gumb za izklop, da izklopite enoto.
- Enota ima opsijski paket akumulatorskih baterij, ki ga lahko dodate ali ne. Po dodajanju polnilne baterije ga lahko uporabljate brez napajalnika (glejte podrobnosti na strani 6).

PREDSTAVITEV FUNKCIJ

- **Prilagoditev hitrosti ventilatorja:** ventilator ima 26 stopenj hitrosti ventilatorja v normalnem načinu in načinu mirovanja, v načinu naravnega vetra pa lahko izberete 1–5 stopenj hitrosti ventilatorja, po želji lahko izberete različne načine ventilatorja in stopnje hitrosti ventilatorja.
- **Pritisnite gumb Način (MODE),** da izberete normalni način, način naravnega vetra ali način mirovanja.
- **Način naravnega vetra:** pretok zraka bo podoben vetru v naravnem okolju.
- **Način mirovanja:** indikator na plošči se obarva temno.
- **Časovnik:** izberite želeni čas izklopa, možnost izklopa po 0-7 urah delovanja.
- **Vodoravno nihanje:** enota bo nihala vodoravno, smer lahko nastavite od 0-90 stopinj.
- **Vertikalno nihanje:** enota bo nihala navpično, smer lahko nastavite od 0-105 stopinj.

PAKET BATERIJ ZA POLNLJENJE

Dno enote




Vstavljanje in podatki paketa polnilnih baterij

- **Električni podatki:** 7,4 V, 4400 mAh
- **Čas delovanja:**
 - Pripravljenost: 10 dni
 - Najnižja hitrost ventilatorja: 10 ur
 - Najvišja hitrost ventilatorja: 3 ure
- **Polnjenje:** Ob priklopu napajalnika se baterija samodejno napolni.
- **Vstavite paket baterij za ponovno polnjenje:** potisnite gumb za zaklepanje v odklenjen položaj, da odprete pokrov, nato vstavite paket baterij.

SESTAVLJANJE ENOTE

Za sestavo enote sledite spodnjim korakom:

1. Pritrdite drog na podstavek (pazite, da je pravilno obrnjen).



2. Z matico pritrdite zadnji del ščita ventilatorja na motor, kot je prikazano na sliki.




3. Lopatice ventilatorja nataktnite na motor.



4. Lopatice ventilatorja pritrdite na motor z priloženo matico, kot je prikazano spodaj.



5. Nataktnite sprednjo rešetko in jo zavrtite v zaklenjen položaj.



6. Pritrdite sprednjo rešetko.



Pritrdite jo z priloženimi vijaki.



Če ob zagonu ventilatorja prihaja do hrupa, zategnite matice.